

# **Bedienungsanleitung Min- / Max- Thermometer 810-210**

## °C / °F Funktion:

Drücken Sie die Taste „°C/°F“ auf der Rückseite des Gerätes um zwischen °C und °F umzuschalten.

## MIN- / MAX – Funktion:

Drücken Sie die „MIN/MAX“ – Taste um in der Anzeige den Maximumwert anzuzeigen ( das „MAX“ Symbol erscheint in der Anzeige ), durch erneutes Drücken schalten Sie auf den Minimumwert ( das „MIN“ Symbol erscheint in der Anzeige ), durch erneutes Drücken der Taste schalten Sie wieder in die Normalanzeige (aktueller IST-Wert) zurück.

RESET: Um die Minimum und Maximumwerte zurück zu setzen drücken Sie die „MIN/MAX“ Taste 3 Sekunden

IN/OUT: Um zwischen dem eingebauten Fühler (OUT) und dem externen Remote Fühler (IN) umzuschalten drücken Sie Taste „IN/OUT“

## Akustischer Alarm:

Um den akustischen Alarm zu aktivieren (nur für den Remote Fühler = IN) drücken Sie die „ALARM SET“ Taste und halten Sie diese gedrückt bis der Alarmwert „HIGH“ angezeigt wird und blinkt. Um den Wert zu ändern drücken Sie auf der Rückseite die „°C/°F“ Taste solange bis der gewünschte Wert eingestellt ist. Um den Alarmwert „MIN“ zu ändern, drücken Sie erneut die „ALARM SET“ Taste. Danach blinkt der „Alarm MIN“ Wert. Um diesen zu ändern drücken Sie wieder auf der Rückseite die „°C/°F“ Taste bis der gewünschte Wert eingestellt ist.

Alarmfunktion ein- und ausschalten: durch kurzes Drücken der Taste „ALARM SET“ können Sie den Alarm einschalten ( Symbol „AL“ erscheint in der Anzeige ) und durch erneutes kurzes Drücken wieder ausschalten.

## Displaybeleuchtung:

Durch Drücken der Taste „LIGHT“ können Sie die Hintergrundbeleuchtung der Anzeige einschalten, diese leuchtet solange die Taste gedrückt bleibt.